

- 1 Revêtement en élastomère
- 2 Façade en magnésium
- 3 Coque écran
- **4** Voyant de charge
- 5 Bouton du menu Démarrer
- 6 Bouton du Gestionnaire d'applications
- 7 Microphone
- 8 Bouton de l'écran Aujourd'hui
- 9 Haut-parleur10 Bouton
- quadridirectionnel
- **11** Bouton d'alimentation
- **12** Bouton du menu contextuel
- **13** Bouton Entrée
- 14 DEL de notification15 Écran tactile/affichage

© 05-2007. Réf. 14850-03.

16 Loquet du volet du compartiment de la batterie

- 17 Points de fixation des accessoires18 Stylet
- **19** Vis de la moulure du boîtier
- **20** Dragonne
- 21 Volet du compartiment de la batterie
- 22 Vis d'assemblage standard
- **23** Cache de l'antenne Bluetooth (en option)
- 24 Logement de carte Compact Flash
- 25 Logement de carte d'E/S Secure Digital
- 26 Emplacement du stylet
- 27 Client USB (mini B)
- 28 Prise jack 12 VCC
- **29** Port série à 9 broches
- **30** Hôte USB (mini A)
- **31** Emplacement d'acheminement du câble



Étape 2 :         Étape 2 :         Chargement         Batterie         Description         Description         Description         Etape 2 :         Description         Étape 2 :         Stape 2 :         Description         Etape 2 :         Description         Etape 2 :         Etape 2 : <th>2b. Branchez l'autre extrémité du chargeur mural dans la prise jack CC du Field PC. Remarque : L'appareil se met sous tension au bout de quelques secondes.</th> <th>********</th> <th>2c. Un voyant rouge se met à clignoter, ce qui indique que l'appareil est en cours de chargement. Il faut six heures pour un chargement complet. Remarque : Si le Field PC se met en pause et que le voyant rouge clignotant s'éteint, le chargement de l'appareil se poursuit néanmoins.</th>	2b. Branchez l'autre extrémité du chargeur mural dans la prise jack CC du Field PC. Remarque : L'appareil se met sous tension au bout de quelques secondes.	********	2c. Un voyant rouge se met à clignoter, ce qui indique que l'appareil est en cours de chargement. Il faut six heures pour un chargement complet. Remarque : Si le Field PC se met en pause et que le voyant rouge clignotant s'éteint, le chargement de l'appareil se poursuit néanmoins.
Check & Adarwa Home Office Adarwa Home Office Adarwa 105533244	Utilisateurs de Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 ou XP <sup>®</sup> : Suivez l'Étape 4 pour installer ActiveSync <sup>®</sup> , programme	Action	Aide-mémoire Étapes
pour la synchronisation en tapant sur les onglets Démarrer > Paramètres > À propos de > ID de périphérique. Votre Field PC est maintenant prêt à être utilisé. Important : Lisez le contrat	<ul> <li>qui vous permet d'installer des applications sur votre Field PC.</li> <li>Utilisateurs de Microsoft Windows Vista<sup>®</sup> : Vous disposez de fonctions de base pour la synchronisation de fichiers sur votre ordinateur de bureau sans avoir besoin d'installer de logiciels supplémentaires. Pour utiliser ces fonctions de synchronisation de base, connectez le Field PC et l'ordinateur de bureau avec</li> </ul>	Interrompre et reprendre le fonctionnement du Field PC	Pour suspendre le fonctionnement de l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton () d'alimentation et relâchez-le. Remarque : Pour réveiller l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.
		Réinitialiser l'appareil ou le mettre hors tension	<ol> <li>Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 🕑 4 secondes. Un menu s'affiche.</li> <li>Appuyez sur <i>Reset</i> (Réinitialiser) ou <i>Power Off</i> (Mettre hors tension), puis sur <i>OK</i> ou <i>Annuler</i> si vous mettez l'appareil hors tension.</li> </ol>
de licence préalablement à l'utilisation du Field PC.	un câble USB. Pour une prise en charge complète de la synchronisation, téléchargez et installez Microsoft Windows Mobile Device Center®.	Réinitialiser manuellement l'appareil	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 🕑 10 secondes ou jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Le Field PC se réinitialise au bout de quelques secondes.
Étape 4 : Connexion à un ordinateur de	4b. Branchez l'extrémité du client USB (mini B) sur votre Field PC lorsque ActiveSync vous y invite.	Désactivation du rétroéclairage	<ol> <li>Appuyez sur <i>Démarrer &gt; Paramètres &gt; Système &gt; Luminosité.</i></li> <li>Dans la fenêtre Luminosité qui s'ouvre, appuyez sur l'onglet Battery Power (Alimentation par batterie)</li> <li>Faites glisser le curseur du rétroéclairage complètement à gauche (Dim - tamisé). Si la lumière ne s'éteint pas, appuyez une fois sur la flèche Dim (Tamisé).</li> </ol>
Lancez le disque Getting Started Disc (Mise en		Gérer les applications ouvertes	<ol> <li>Appuyez sur l'icône du gestionnaire d'applications bout on sur le bouton</li> <li>Sélectionnez un programme et appuyez sur Activer (basculer entre les programmes), Arrêter, ou Arrêter tout.</li> </ol>
route) sur votre ordinateur de bureau et suivez les indications qui s'affichent à l'écran pour installer la dernière version d'ActiveSync <sup>®</sup> . Cette étape doit être effectuée préalablement à la connexion du câble USB à l'ordinateur de bureau ou au Field PC.		Insérer ou retirer des cartes CF ou SD	<ol> <li>Suspendez le fonctionnement de l'appareil.</li> <li>Retirez le stylet de son emplacement.</li> <li>Desserrez les vis du couvercle supérieur à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que le couvercle se détache de l'appareil. N'essayez pas de retirer complètement les vis du couvercle supérieur. <i>PRÉCAUTION : Lorsque le couvercle supérieur est ôté, l'appareil n'est plus protégé.</i></li> <li>Insérez ou retirez la carte.</li> <li>Remettez le couvercle en place et resserrez les vis. (Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur pour les caractéristiques couple)</li> </ol>
USB		Remplacer le bloc batterie	<ol> <li>Suspendez le fonctionnement de l'appareil.</li> <li>Suivez les Étapes 1A à 1G de ce Guide de démarrage rapide, en retirant le bloc batterie après l'Étape 1C.</li> </ol>
4C. Branchez l'extrémité de l'hôte USB (pleine taille A) sur	<b>4d.</b> Établissez un partenariat en	Accéder à l'aide intégrée à l'appareil	<ol> <li>Appuyez sur Démarrer &gt; Aide. (Pour une aide spécifique à une application, ouvrez tout d'abord l'application.)</li> <li>Sélectionnez une option dans le menu Aide ou appuyez sur les touches Sommaire ou Rechercher situées en bas de l'écran.</li> </ol>
votre ordinateur de bureau.	suivant les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur de bureau.	Accéder à la documentation utilisateur	Ouvrez le CD de Documentation utilisateur qui renferme le guide de références, le contrat de licence et un exemplaire de ce guide.