

allegro²™



Pour afficher le menu de touches d'utilisateur d'allumage orange, appuyez sur les clés orange + F1.

Démarrer ici

- 1 Déserrer les 4 vis imperdables de la porte de la batterie à l'aide d'un tournevis Phillips n°1. Retirez la porte.
ATTENTION : Le boîtier n'est pas scellé lorsque la porte est retirée.
- 2 Placez les batteries dans le compartiment. Assurez-vous d'aligner le + et le -.
- 3 Remplacez la porte de la batterie et serrez les vis.
- 4 Insérez la prise adaptée à votre région dans le chargeur d'alimentation CA. Branchez le chargeur à une prise murale et le connecteur CC au boîtier.
- 5 Le boîtier s'allume et plusieurs écrans apparaissent. Lorsque l'écran de mise à jour de l'heure s'affiche, procédez aux réglages nécessaires le cas échéant, puis sélectionnez OK.
- 6 Chargez les batteries à température ambiante pendant 5 heures.



Le système d'exploitation, le manuel et le guide de démarrage rapide sont disponibles en anglais, en espagnol, en français, en allemand et en portugais brésilien. Rendez-vous sur notre site Web à www.junipersys.com/Allegro-2/support.