



1 在兩側，向上滑動門鎖直至開啓電池隔間門。




2 請放置電池組至隔間並向右滑動。



3 關閉電池隔間。
⚠ 請確認門鎖已扣上。



4 將電池充電器插至牆上的電源插座，再接著連接至 Field PC。請按照螢幕上的指示。



5 選擇（輸入百分比與容量）與設定充電百分比達 10。



6小時

6 充電 6 小時。



您的 Field PC 構造

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 手寫筆 | 7 觸控式螢幕/顯示器 |
| 2 USB 使用者 | 8 電源按鈕 |
| 3 USB 主機 | 9 擴充卡門 |
| 4 9 針序列埠 | 10 電池門 |
| 5 12V DC 插座 | 11 電池門門鎖 |
| 6 上方收緊栓 | 12 下方收緊栓 |

- English
- 简体中文
- 繁體中文
- Français

- Deutsch
- Polski
- Español
- Svenska

