


# archer<sup>2</sup><sub>TM</sub>



## Realizar tareas iniciales

- 1 Afloje los 4 tornillos cautivos de la tapa de la batería con un destornillador Phillips n.º 1. Extraiga la tapa.  
**PRECAUCIÓN:** el dispositivo de mano no está sellado cuando se quita la tapa.
- 2 Coloque el paquete de la batería dentro del compartimento. Asegúrese de alinear **+** con **+**.
- 3 Vuelva a colocar la tapa de la batería y apriete los tornillos.
- 4 Enchufe el cargador de alimentación de CA a la toma de la pared y al conector de CC del dispositivo de mano.
- 5 El dispositivo de mano se enciende y aparecen varias pantallas. Cuando aparezca la pantalla Hora, realice los ajustes que sean necesarios y seleccione Aceptar.
- 6 Cargue el paquete de la batería durante 5 horas a temperatura ambiente.



El sistema operativo, el manual y la guía de inicio rápido están disponibles en inglés, español, francés, alemán y portugués de Brasil. Visite nuestro sitio web en [www.junipersys.com/Archer-2/support](http://www.junipersys.com/Archer-2/support).