


archer²_{TM}



JUNIPER
systems

Durchführen der ersten Aufgaben

- 1 Lösen Sie die 4 unverlierbaren Schrauben auf dem Akkudeckel mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers der Größe 1. Entfernen Sie den Deckel.
VORSICHT: Der Handcomputer ist nicht dicht, wenn der Deckel nicht befestigt ist.
- 2 Setzen Sie den Akkupack in das Fach ein. Richten Sie **+** und **↑** aneinander aus.
- 3 Bringen Sie den Akkudeckel wieder an, und befestigen Sie die Schrauben.
- 4 Stecken Sie das Wechselstrom-Ladegerät in eine Netzsteckdose und den Anschluss für Gleichspannung in den Handcomputer.
- 5 Der Handcomputer schaltet sich ein, und es werden verschiedene Bildschirme angezeigt. Wenn der Bildschirm mit der Uhrzeit angezeigt wird, nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor, und wählen Sie OK.
- 6 Laden Sie den Akkupack 5 Stunden lang bei Raumtemperatur auf.



Betriebssystem, Handbuch und Schnellstart-Handbuch sind auf Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, sowie auf Brasilianisch und Portugiesisch verfügbar. Besuchen Sie unsere Website unter www.junipersys.com/Archer-2/support.