

allegro²™



Para ver el menú de la Tecla de usuario de alimentación naranja, presione las teclas naranja + F1.

Empiece aquí

- 1 Afloje los 4 tornillos cautivos de la tapa de la batería con un destornillador Phillips n.º 1. Extraiga la tapa.
PRECAUCIÓN: El dispositivo de mano no está sellado cuando se quita la tapa.
- 2 Coloque la batería dentro del compartimento. Asegúrese de alinear + con ↑.
- 3 Vuelva a colocar la tapa de la batería y apriete los tornillos.
- 4 Deslice el enchufe correcto para su ubicación en el cargador de alimentación de CA. Enchufe el cargador a la toma de corriente y al conector de CC del dispositivo de mano.
- 5 El dispositivo de mano se encenderá y aparecerán varias pantallas. Cuando aparezca la pantalla Update Time (Actualizar hora), realice los ajustes si es necesario y seleccione OK (Aceptar).
- 6 Cargue la batería durante 5 horas a temperatura ambiente.



El sistema operativo, el manual y la guía de inicio rápido están disponibles en inglés, español, francés, alemán y portugués de Brasil. Visite nuestro sitio web en www.junipersys.com/Allegro-2/support.