

# archer<sup>2</sup><sub>TM</sub>



**JUNIPER**  
systems

## Realizar tarefas iniciais

- 1 Afrouxe os 4 parafusos prisioneiros da porta do compartimento da bateria com uma chave de parafusos Phillips nº1. Remova a porta.  
CUIDADO: O computador de mão não fica vedado quando a porta é removida.
- 2 Coloque o conjunto da bateria no compartimento. Não se esqueça de alinhar o + e ▲.
- 3 Recoloque a porta do compartimento da bateria e aperte os parafusos.
- 4 Conecte o carregador de alimentação CA em uma tomada de parede e o conector CC no computador de mão.
- 5 O computador de mão é ligado e várias telas são mostradas. Quando a tela de hora for mostrada, faça os ajustes necessários e selecione OK.
- 6 Carregue o conjunto da bateria na temperatura ambiente por 5 horas.



O sistema operacional, o manual e o guia de início rápido estão disponíveis em inglês, espanhol, francês, alemão e em português do Brasil. Acesse nosso site em [www.junipersys.com/Archer-2/support](http://www.junipersys.com/Archer-2/support).